

# 通用型空調智能電動清管機 使用手冊



1.電源開關— ON → 綠燈亮  
OFF → 綠燈滅

2.轉速控制— 0 rpm ~ 1200rpm  
(min) (max)

3.電源電表— AC110V / AC220V  
電流電壓指示

4.緊急開關— 紅燈亮 → 正常動作  
紅燈滅 → 停機

5.腳踏開關接頭組— 快速接頭保護蓋  
快速接頭座

6.通管軸快速接頭— 主機與通管條快速連接

# 通用型空調智能電動清管機 使用手冊



7. 電源輸入 — AC110V / 220V  
交流電源輸入端

8. 保險絲座 — AC110V / 220V 保險絲  
(3A) (1.5A)

9. 擴充座 — 預留擴充座(無功能)

※注意事項：

通管軸攪線(打麻花)時請立即按壓緊急開關，設備立即停止運作。

# 通用型空調智能電動清管機 使用手冊



10.通管軸— 長度 5m 及 7m

11.水管接頭開關

12.管刷接頭— 尺寸 2.5 分(5/16")

13.腳踏開關— 反覆式腳踏開關 踏一下 → 開機 再踏一下 → 停機

14.機箱收納室— 收納腳踏開關 電源線 管刷

15.磁鐵扣 — 吸附收納門

16.機器把手— 活動式 90° 把手

